livescribe™

SMART 3 PEN

基础指南

产品入门

感谢购买 Livescribe 3 智能笔。用不了几分钟，您就可以在新的 Livescribe 笔记本上记笔记了，且笔记内容会立即显示在 Livescribe+ 应用程序上。请将 Livescribe+ 下载到智能手机或平板电脑，然后打开智能笔与移动设备配对。

下载 LIVESCRIBE+ 应用程序

Livescribe+ 应用程序可以从 App Store℠ 免费下载。首先将其下载到智能手机或平板电脑。Livescribe+ 要求使用下列运行 iOS7 的设备：

- iPhone® 4S 或更新版本
- iPad® 第三代或更新版本
- iPad® mini 或更新版本
- iPod touch® 第五代或更新版本

Available on the App Store

我们还将增加对其他设备的支持。有关兼容设备的最新信息，请登录 Livescribe 网站查询：www.livescribe.com/livescribe3，或使用移动设备扫描此二维码。

扫描

开机与配对

下载 Livescribe+ 后，确保已开启移动设备的 Bluetooth®（蓝牙）功能。顺时针转动 Livescribe 3 智能笔中间的纹理转环，开启智能笔。如果智能笔之前未与任何设备配对，其 LED 指示灯会闪烁绿色，表示智能笔正处于配对模式。

启动 Livescribe+，它会自动检测您的 Livescribe 3 智能笔。随后会显示通知，询问是否要与新智能笔配对。选择 "Pair（配对）"。**您只需将智能笔与每个要使用的设备配对一次。**之后每次启动应用程序即会自动配对。

智能笔与设备配对成功后，智能笔的 LED 指示灯会持续显示蓝色。

书写

先在 Livescribe Starter 笔记本上书写以测试连接情况。**书写结果应立即显示在应用上。**

智能笔功能介绍



1 · 笔芯

Livescribe™ 3 智能笔配有可更换的中幅笔尖碳化钨圆珠笔芯。



更换笔芯:

· 转动中部圆环启动智能笔，继续转动直至笔芯完全伸出。

· 用手将笔芯拽出。

· 将新笔芯推入，直至听到“咔哒”一声表示安装到位。

注意: 我们推荐使用与智能笔兼容的 Livescribe 替换笔芯 (67 mm x 2.35 mm 直径)。Livescribe 3 智能笔不支持 Pulse™/Echo™/Sky™/Livescribe wifi 智能笔所使用的老式笔芯。

您也可以使用尺寸匹配且带有渗露保护功能的无碳墨水笔芯，但 Livescribe 无法保证非 Livescribe 替换笔芯的使用效果。

2 · 开/关转环

智能笔启动时笔芯会自动伸出，关闭时笔芯会自动缩回。

3·LED 状态指示灯

LED 状态指示灯可提供与智能笔有关的重要信息。

指示灯状态	传达的信息
闪烁绿色	已启动/等待蓝牙连接
持续蓝色	已启动/蓝牙连接成功
闪烁黄色 3 次	剩余电量约 15%
持续红色	移动设备声音录制中
闪烁黄色	固件更新中

您可以通过网站在线帮助找到其他 LED 状态说明。

4·集成电容笔

智能笔配有拆卸式电容笔，可用于触屏手机和平板电脑。它位于智能笔顶部，下面覆盖着 Micro USB 端口。

锂离子电池

应用程序右上角即可查看电池电量。此时，智能笔必须处于开启状态并与移动设备配对 (即 LED 持续显示蓝色)。

要为智能笔充电，请将 Micro USB 线的一端插入智能笔顶部的插口 (位于拆卸式电容笔下方)，然后将另一端插入电脑 USB 端口或 USB 充电器。

剩余电量约 15% 时 LED 指示灯会闪烁黄色 3 次进行提醒。

LIVESCRIBE™ 点阵纸

Livescribe 3 智能笔可以在所有 Livescribe 笔记本上使用。Livescribe 点阵纸有多种尺寸和规格可选。

某些 Livescribe 纸上带有用于其他 Livescribe 智能笔的控制功能，但这些功能对 Livescribe 3 无效。



创建 PENCAST 文件

Pencast 是一种交互式文件，其中包含与笔记内容同步的音频内容。

要使用 Livescribe 3 创建 Pencast 文件，您必须启动智能笔并确保 Livescribe+ 在智能手机或平板电脑上处于活动状态。音频录制需要使用移动设备的麦克风。

从 LIVESCRIBE 纸上录制

用智能笔点击 Livescribe 笔记本页面底部的录音按钮即可开始录制。

从 LIVESCRIBE+ 录制

要从 Livescribe+ 录制，点击 Page（页面）或 Feed（源）视图右下角的录音控制即可。

操作贴士

- 录音时，智能笔 LED 指示灯会持续显示红色，同时 Livescribe+ 会显示一个红色录音进度条。
- 录音开始后，此应用程序无需处于前台也能继续录音。
- 来电会中断录音。接完电话后请务必重新启动录音。
- 录音结束后，点击 Pencast 视图中的笔记或用智能笔直接点击笔记线条即可回放录音。

常见问题解答

Livescribe 3 与移动设备断开连接该怎么办？

如果应用程序处于活动状态而 LED 指示灯未持续显示蓝色，就可以断定智能笔与移动设备已断开连接。首先，您可能需要重启智能笔来恢复连接。也可能需要退出和重启应用程序。在某些情况下，可能需要在 Livescribe 笔记本上面点击 Device Pairing（设备配对）图标来启用智能笔的配对模式。

Livescribe 笔记本页面底部的星星 ☆、旗帜 和标签 都是什么意思？

这些图标是预先印制的控件，可用来为笔记手写内容添加标记。点击相关控制图标然后开始书写。书写内容发送到设备上后，Livescribe+ 会将其分组方便阅读。您也可以使用 Livescribe+ 对标记进行自定义设置。

Livescribe 笔记本页面顶部的 ① ② ③ 按钮都是什么意思？

这些图标是快捷方式控件，用于预先编写好的控制功能。通过 Livescribe+ 首选项面板可了解更多信息。

了解更多

有关 Livescribe 3 智能笔的视频，操作贴士及文档资料，请访问
www.livescribe.com/livescribe3support

在线帮助
www.livescribe.com/livescribe3onlinehelp

Livescribe 客户支持
support.livescribe.com

关注我们

Facebook 粉丝页面
www.facebook.com/livescribe

Twitter 全球页面
www.twitter.com/livescribe

Livescribe 博客
www.livescribe.com/blog

YouTube
www.youtube.com/nevermissaword

法规信息

此设备符合 FCC 规则第 15 章的规定。其操作应符合下列两项条件: (1) 设备不得产生有害干扰; (2) 设备必须接受收到的任何干扰，包括可能导致非期望运行表现的干扰。警告: 未经 Livescribe, Inc. 明确准许，不得对设备进行任何更改或修改，否则，可能导致您丧失该设备的操作权限。注意: 根据 FCC 规则第 15 章的规定，此设备经过测试符合 B 类数字设备的限制。这些限制旨在对住宅安装中的有害干扰提供合理防护。此设备可产生，使用并放射射频能量。未按说明安装和使用可能对无线电通讯造成有害干扰。但是我们不保证采用特定安装方式可以避免产生此类干扰。如设备确实对无线电或电视接收产生有害干扰（可通过开关设备确定），建议用户通过下列一项或多项措施纠正:

- 调整接收天线的安装方向或位置。
- 扩大设备和接收器的距离。
- 将设备连接到非接收器电路的插座上。
- 咨询经销商或经验丰富的无线电 / 电视技术人员获取帮助。

该设备符合加拿大工业部 (Industry Canada) 许可证豁免 RSS 标准的要求。其操作应符合下列两项条件: (1) 设备不得产生有害干扰; (2) 设备必须接受收到的任何干扰，包括可能导致非期望运行表现的干扰。

Livescribe Inc. 设备型号: V1110 FCC ID: CKD-00072 IC: 10240A-00072

LIVESCRIBE 是 Livescribe Inc. 的商标 (联系地址 : Oakland, California 94621)。Apple, iPhone, iPad, iPod touch 及 iTunes 为 Apple Inc. 的商标。App Store 为 Apple Inc. 的服务商标 。所有其它商标为其各自拥有者的财产。©2014 Livescribe Inc. 保留所有权利。

livescribe™

P/N: 212-00024-200-AA